

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



RAKA VATTENLÅS

RSK 807 3868 // NRF 451 6433 Art.nr 45500 VIT Ø32

RSK 807 3884 Art.nr 45600 VIT Ø40

RSK 807 3876 // NRF 451 6578 Art.nr 45505 KROM Ø32

Vattenlåset är tillverkad i PP (Polypropen).

Tätningen är tillverkad i TPE (TermoPlastiskElastomer)

Det kromade vattenlåset är vacuummetalliserat.

Användningsområde:

Produkterna är avsedd för inomhusavlopp där vattenlåsfunktion behövs.

Montering:

Montera låset med handkraft. (OBS Inga verktyg)

Efter montage, känn att produkten sitter fast och att installationen är tät.

Det är viktigt att det alltid finns vatten i låset, för att förhindra dålig lukt.

Rengöring:

- Montera loss vattenlåset.
- Gänga loss den övre delen av vattenlåset, med händerna och lyft av överdel med dykrör.
- Lyft ur ”koppen” och rengör invändigt.
Man kan behöva trycka underifrån på koppen för att den ska lossna.
- Montera sedan ihop delarna igen med handkraft (OBS inga verktyg)
- Testa att produkten är tät!

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Vacuummetalliserade produkter har sämre beständighet mot starka rengöringsmedel innehållande slipmedel.

Faluplast