

# REBASE

## MONTAGEANVISNING VÄGGHYLLA FÖR BULTMONTERADE TVÄTTSTÄLL

Tillbehör

- 1 st hylla
- 2 st tryckkonsol
- 2 st pinnbult M12
- 2 st tätning mot vägg
- 1 st montageanvisning

Markera din aktuella monteringshöjd ö.f.g.

Mät ner från denna höjd från tvättställets överkant till bulthålet (65 el. 85mm).

Tag bort skyddspappret på tätningarna och fäst dessa på tryckkonsolerna. Montera fast tryckkonsolerna. Trä hyllan över konsolernas pinnbult. Skarven mellan vägg och hylla, samt hylla och tvättställ förseglas med silikon.

**OBS!** Placera ej tvåldispenser ovan vägghyllan.

**OBS!** Hylla med blandarhål silikonas mellan blandare och hylla.

Skötselråd

Rengöring får ej ske med rengöringsmedel som innehåller slipmedel, starka syror, ammoniak eller klorin. Stålull eller slipsvamp ska ej heller användas. Rengöring rekommenderas med mildare rengöringsmedel och mjuk trasa eller liknande

Svarvaregatan 19A, SE 442 34 KUNGÄLV

rebase@rebase.se | www.rebase.se

---

# REBASE

## MONTAGEANVISNING VÄGGHYLLA FÖR BULTMONTERADE TVÄTTSTÄLL

Tillbehör

- 1 st hylla
- 2 st tryckkonsol
- 2 st pinnbult M12
- 2 st tätning mot vägg
- 1 st montageanvisning

Markera din aktuella monteringshöjd ö.f.g.

Mät ner från denna höjd från tvättställets överkant till bulthålet (65 el. 85mm).

Tag bort skyddspappret på tätningarna och fäst dessa på tryckkonsolerna. Montera fast tryckkonsolerna. Trä hyllan över konsolernas pinnbult. Skarven mellan vägg och hylla, samt hylla och tvättställ förseglas med silikon.

**OBS!** Placera ej tvåldispenser ovan vägghyllan.

**OBS!** Hylla med blandarhål silikonas mellan blandare och hylla.

Skötselråd

Rengöring får ej ske med rengöringsmedel som innehåller slipmedel, starka syror, ammoniak eller klorin. Stålull eller slipsvamp ska ej heller användas. Rengöring rekommenderas med mildare rengöringsmedel och mjuk trasa eller liknande

Svarvaregatan 19A, SE 442 34 KUNGÄLV

rebase@rebase.se | www.rebase.se