

Vakuumventil 4148

Monteringsanvisning

Kontrollera att grader eller dylikt ej riskerar skada o-ring. Montera därefter.

Drift och skötsel

Vakuumventilen är normalt underhållsfri men funktion bör kontrolleras med jämna mellanrum.

