



Nödduschar

Installation, drift, skötsel och felsöknings instruktion

Före installation

1. Kontrollera att nödduschen är intakt. (se ritning) Och att modellen är anpassad för användaren och miljön den ska placeras i.
2. Placera duschen vid riskkällan, den ska vara lättåtkomlig
3. Anpassa inkommande rör dimension (rekommenderad dim.1 1/4")
Med ett vatten tryck mellan 2- 6,2 bar. Vid installation med mindre inkommande rör dimensioner, försäkra er om att duschen fungerar tillfredställande.
4. **Spola igenom systemet ordentligt, innan duschen installeras**

installation

1. Montera ev. vägg/tak konsol (SP86 tillbehör)
2. Montera samman duschen enligt ritning, och montera på rekommenderad höjd
3. Montera upp medföljande skylt vid duschen så att den är väl synlig
4. Fäst det inplastade test- kortet på duschen, testa duschens funktion och signera
5. Överlämna instruktionsbladet till skyddsombud eller ansvarig

Drift & Skötsel (komplett CHECK LISTA kan beställas kostnads fritt, kontakta oss)

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.
2. Kontrollera regelbundet att spolbild är tillfredställande och att inte dragstång kärvar, att duschen inte har blivit skadad. Kontrollera även att eventuell installerad skyddsblandare fungerar korrekt (se separat IDSI på skyddsblandare).
3. Duschen får inte vara blockerad (flytta eventuella hinder omgående)
4. Signera och datera på test- kort att genomgång av duschen har utförts, åtgärda omgående eventuella brister

Felsökning

1. Inget flöde
Svar: Kontrollera att inga avstängnings ventiler är stängda innan duschen
2. Dåligt flöde i kroppsduchen
Svar: a. Kontrollera att minst 2 bars tryck finns
b. Flödes kontroll kan vara igensatt, montera bort munstycke och rengör
(gäller modell med nyare modeller (2004) med FC eller SP38FC)