



Nöd-/ögon duschar Skötsel – och driftinstruktioner

1. Informera och utbilda berörd personal om nödduschens funktion och dess placering.

Märk upp platsen med skylt typ

NÖDDUSCH- ÖGONDUSCH

Montera inte nödduschen om rätt flöde ej kan garanteras!

Tryck och flödesregulatorn arbetar automatiskt mellan 2,4- 7 bar. Om trycket överstiger 7 bar måste en reduceringsventil monteras

2. Nöd-/ögon duscharna är ständigt funktionsberedda

Nödduschen aktiveras genom att dragstången (eller kedja med ring) förs nedåt, ventilen är inte återgående utan vattnet stängs av genom att föra dragstången till utgångsläget.

Ögon duschen aktiveras genom att tryckplattan förs framåt, ventilen är inte återgående utan vattnet stängs av genom att föra tryckplattan till utgångsläget.

Handduschar (utan tryckplatta) aktiveras genom att handtaget trycks inåt. Ventilen stängs då handtaget släpps. (gäller inte ombyggda modeller, där handtaget dras ut för hand)

3. Se till att nödduschen är rättplacerad.
Att duschen är placerad i närhet till riskkällan, och att området kring nödduschen hålls fritt. (utomhus duschar skall skyddas mot väder och vind)
Samtliga nödduschar levereras alltid med skyddslock för munstyckena, skyddslocken flyter automatiskt av när duschen aktiveras.
Se till att duschen hålls ren och fräsch. Och att den spolas igenom regelbundet för att gammalt vatten inte ska bli stående i rören.
4. Nödduschens funktion skall testas regelbundet (i vissa avseende dagligen) och dokumenteras minst en gång i halvåret.

**Berendsen Safety AB, Box90224, Byängsgränd 20-22, 120 23 Stockholm
Tel. 08-6027700 Fax. 08-6027720 www.berendsensafety.se**