

Installation

1. Vid uppackning, kontrollera att ögonduschen är intakt.

Komplett ögondusch innehåll:

Skål, väggfäste, ventil m. tryckplatta, ögondusch m. skyddshuvar, markeringsskylt & installationsanvisningar.

2. **Duschen skall ha ett flöde av ca: 35 liter per minut för rätt funktion!
Rördimensionerna måste anpassas till detta flöde!**

Vattenanslutning: DN 15

Avloppsanslutning: DN 32.

Montera inte duschen om rätt flöde ej kan garanteras.

Flödes- och tryckregulatorn arbetar automatiskt mellan 2,4 och 7 bar. Om trycket överstiger 7 bar måste en reduceringsventil monteras.

3. **Spola igenom systemet ordentligt så att spån och andra partiklar sköljs bort.**
4. Fäst ögonduschskylten väl synligt.
5. Anslut eventuellt avlopp.
6. Kontrollera ögonduschens funktion genom att spola flera gånger. Observera att tryckplattan inte är självstängande.
7. Överlämna instruktionsbladet till skyddsombudet eller ansvarig.

Skötsel- och driftsinstruktion

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.
2. Ögonduschen är alltid funktionsberedd.

- **Ögonduschen** aktiveras genom att **tryckplattan förs framåt**. Ventilen är inte självstängande utan vattnet stängs av genom att tryckplattan förs till utgångsläget.
3. Duschen skall vara lätt åtkomlig för att snabbt kunna tagas i bruk av den nödställda. Blockera ej ytan framför ögonduschen.

Krusman ögondusch 3801 levereras med skyddslock för munstyckena. Skyddslocken fälls ner när duschen aktiveras. Se till att duschen hålls ren.
4. **Öva användning kontinuerligt.** Då undviker man att vattnet blir stående i ledningarna för länge.

Gammalt vatten är bakteriesamlade.
5. **Använd skyddsglasögon.**

Krusman

www.krusman.se

Iggebygatan 12, 722 20 Västerås, Tel: 021 – 14 92 00, Fax: 021 – 14 92 50
info@krusman.se