

Installation

1. Vid uppäckning, kontrollera att ögonduschen är intakt.

Komplett ögondusch innehåll:

Ventil m. tryckplatta ögondusch m. skyddslock, markeringsskylt och installationsanvisningar.

2. **Duschen skall ha ett flöde av 35 liter per minut för rätt funktion!
Rördimensionerna måste anpassas till detta flöde!**

Vattenanslutning: DN 15

Montera inte duschen om rätt flöde ej kan garanteras.

Flödes- och tryckregulatorn arbetar automatiskt mellan 2,4 och 7 bar. Om trycket överstiger 7 bar måste en reduceringsventil monteras.

3. **Spola igenom systemet ordentligt så att spån och andra partiklar sköljs bort.**
4. Montera duschen i en höjd av 1150 mm från golvet till spolhuvudets överkant.
5. Fäst ögonduschskylten väl synligt.
6. Kontrollera ögonduschens funktion genom att spola flera gånger. Observera att tryckplattan inte är självstängande.
7. Överlämna instruktionsbladet till skyddsombudet eller ansvarig.

Skötsel- och driftsinstruktion

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.
2. Ögonduschen är alltid funktionsberedd.

- **Ögonduschen** aktiveras genom att **tryckplattan förs framåt**. Ögonduschen är inte självstängande utan vattnet stängs av genom att tryckplattan förs till utgångsläget.
3. Duschen skall vara lätt åtkomlig för att snabbt kunna tas i bruk av den nödställda. Blockera ej ytan framför ögonduschen.

Krusman ögondusch 3806 levereras med skyddslock för munstyckena. Skyddslocken fälls ner när duschen aktiveras. Se till att duschen hålls ren.
4. **Öva användning kontinuerligt.** Då undviker man att vattnet blir stående i ledningarna för länge. **Gammalt vatten är bakteriesamlade.**
5. **Ögonduschen levereras med 2 st extra ögonduschmunstycken. Efter test av ögonduschen skall munstyckena skiftas, om frysrisk föreligger.**
6. **Använd skyddsglasögon.**

Krusman

www.krusman.se

Iggebygatan 12, 722 20 Västerås, Tel: 021 – 14 92 00, Fax: 021 – 14 92 50
info@krusman.se