


Vid byte av maxtermostat från gamla typen K och EGO, träd in termostaten bakifrån på panelen, spänn fast den med bifogad bricka och kontramutter, skruva sedan på huvet. Elkoppling görs på stiften 11 och 12. Artikeln innehåller 1 st termostat, 1 st kontramutter, 1 st bricka och 1 st huv.

170 061 03 04-01

Vid byte av maxtermostat från gamla typen K och EGO, träd in termostaten bakifrån på panelen, spänn fast den med bifogad bricka och kontramutter, skruva sedan på huvet. Elkoppling görs på stiften 11 och 12. Artikeln innehåller 1 st termostat, 1 st kontramutter, 1 st bricka och 1 st huv.

170 061 03 04-01

Vid byte av maxtermostat från Landis & Gyr till ny EGO.
Borra ett 10mm hål enl. bifogad mall. Fäst termostaten med bifogad kontramutter och skruva på huvan. Elkoppling görs på stiften 11 och 12. Artikeln innehåller 1 st termostat, 1 st kontramutter, 1 st bricka och 1 st huv.



Vid byte av maxtermostat från Landis & Gyr till ny EGO.
Borra ett 10mm hål enl. bifogad mall. Fäst termostaten med bifogad kontramutter och skruva på huvan. Elkoppling görs på stiften 11 och 12. Artikeln innehåller 1 st termostat, 1 st kontramutter, 1 st bricka och 1 st huv.

