

# Filter med klämringsskoppling

## Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's smutsfilter med klämringsskoppling.

RSK nummer    506 40 93            506 40 94            506 40 26

## Montering:

1. Filtret ska monteras i horisontell ledning med renslocket nedåt eller i fallande ledning (se fig 1-4)
2. Pil på filterhuset visar flödesriktningen.
3. Kapa röret vinkelrät med röravskärare (fig 5). Kontrollera att röret är fritt från repor.
4. Avlägsna grader både utvändigt och invändigt (fig 6).
5. Stödhylsa ska användas till mjuka och halvhårda kopparrör.
6. Skjut in röret i kopplingen till stopp.
7. Dra åt muttern för hand. Därefter dras muttern med fast nyckel eller skiftnyckel föreskrivna varv enligt tabell (fig 7).

Antal varv efter handåtdragning:

Dy	Cu-rör	Kromade Cu-rör	Mässing	Tunnväggiga stålrör
15	1	1 1/4	1	3/4
22	1	1 1/4	1	3/4
28	3/4		3/4	3/4

## Säker vatteninstallation:



"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation av Beulco Armatur AB som garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."

