

# Montageanvisning Drift & skötsel




# damixa™

Södra Långvägen 23, 443 38 Lerum  
Tel 031-273800  
E-post: [sverie@damixa.com](mailto:sverige@damixa.com)

Ver. SE 48-2012.07

## Damixa EDMA

Elektronisk diskmaskinsavstängning 4840866  
RSK-nummer 855 3429




### Säker vatteninstallation

Vattenanslutning till diskmaskin ska ha en lätt åtkomlig avstängningsventil ovan bänk.


Andra vattenanslutna apparater, till exempel ismaskin eller kaffebröggare, ska ha en lätt åtkomlig avstängningsventil.

Kallvattenledningen skall klamas närmast magnetventilen. Se bild 2 & 3 nedan.

2



3



Dra med handkraft och sedan ett 1/4 varv med fast nyckel eller skiftnyckel.

1 (2)



Denna produkt är anpassad till branschregler  
Säker Vatteninstallationsförening. Damixa garanterar  
produkten funktion om branschreglerna och  
monteringsanvisningen följs.


9V dc



Produktsertifikat


Nr. 1468

## Funktion




x1 Tryck → Öppen i 3 timmar → Automatisk avstängning/tryck för avstängning

Grönt ljus




x2 Tryck → Öppen i 12 timmar → Automatisk avstängning/tryck för avstängning

Blått ljus



x1 Tryck → Öppen i 3 timmar → Automatisk avstängning/tryck för avstängning

Grönt ljus (Batteriet är nästan tomt (snabb blixt))



x2 Tryck → Öppen i 12 timmar → Automatisk avstängning/tryck för avstängning


Blått ljus (Batteriet är nästan tomt (snabb blixt))




x3 tryck → Ventilen förblir stängd  
(stänga manuellt)

### Felsökning:

- Inget vatten genom ventilen:
- Kontrollera vattentillförseln till ventilen
- Filtret är igensatt
- Batteriet är slut
- Återställ elektroniken genom följande procedur:
  - Ta bort anslutningarna från polerna på ventilen.
  - Tryck på touchkontakten för att aktivera ventilen (skapar en avlastning)
  - Återanslut anslutningarna på polerna.



Tomt



Ventilen stängs och  
förblir stängd när  
batteriet är tömt