



Flytande elastiska tätningsmedel för värme- och solvärmesystem. Upp till 20 liter vatten förlust per 24 timmar.

Multiseal® Heat F

Den flytande tätningen Multiseal Heat F tätar vattenläckor i värmeanläggningar, rörledningar, element och golvvärmearrangeringar som är fyllda med antifrostmedel eller andra tillsatser. Vattenläckor på upp till 20 l om dagen kan avhjälpas.

Emballage	Vare-nr.	EAN	RSK-nr.
1 liter	8016010	5708923800176	4054419
2,5 liter	8016025	5708923800183	4054420
5 liter	8016050	5708923800190	4054421

Ej avsedd för fjärrvärme, då produkten ska behållas i systemet. Den härdade tätning tål temperaturer upp till 150 °C och 5 bar tryck.

Multiseal Heat F är särskilt väl lämpad för sol- och jordvärmearrangeringar. Multiseal Heat F skapar en elastisk tätning i läckaget. En tätning med Multiseal är dynamisk, men permanent och håller länge.

Multiseal Heat F ska behållas i systemet efter avslutad tätning.

ALLMÄNT:

Vid korrekt användning av Multiseal Heat F uppstår inga skador på cirkulationspumpar och ventiler.

Vi rekommenderar att rengöra systemet innan tätningen börjar.

BRUKSANVISNING:

Otät värmearranging:

Koppla bort silar, smutsfångare, filter och värmemätare från anläggningen. Värmearrangingen ska vara avluftad och fylld med vatten innan tätningen börjar. Ställ in anläggningen på maxtemperatur. Öppna alla ventiler helt. Lufta ur cirkulationspumpen ordentligt och sätt igång den. Tappa ur dubbelt så mycket vatten som den mängd Multiseal Heat F som ska tillsättas. Skaka om dunken med Multiseal Heat F ordentligt. Den mängd som behövs pumpas in, utspädd med vatten 1:1, via pannans påfyllnings- och avtappningsventil. Töm om möjligt dunken helt och skölj den för att också använda ev. rester. Fyll anläggningen till normalt arbetstryck. Anläggningen ska nu vara igång i 7 timmar under de förhållanden som beskrivs här. Montera tillbaka alla nedmonterade delar, utom silar och smutsfångare. Själva tätningen sker inom 1 eller flera dagar. Multiseal Heat F ska behållas i anläggningen och en konstant minimum cirkulation av system vattnet bör bibehållas. Om det finns en modern panna på anläggningen som fortfarande har fabriksgaranti, rekommenderar vi att en systemavskiljning görs med en extra värmeväxlare innan Multiseal F fylls i anläggningen.

Multiseal Heat F för läckande jord och solfångare:

I ovanstående anläggning blandas produkten Multiseal Heat F med systemvatten (med glykol /saltlösning). 5-10 liter systemvatten tömmer från systemet och blandas sedan med, Multiseal Heat F. **Skaka Multiseal Heat F-behållaren noggrant före användning.** Sedan pumpas blandningen tillbaka i backflödet (efter värmeväxlaren). Därefter måste cirkulationspumpen gå i 2 timmar. Anläggningen bringas till normalt driftstryck och normal driftstemperatur. Tätningen sker inom 2-3 dagar. Multiseal Heat F måste förbli i systemet och en konstant minimum cirkulation av systemvattnet bör bibehållas. Ingen skada på installationer eller pumpar uppstår vid korrekt användning.

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter för hantering av kemikalier.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Kassering: Se säkerhetsdatablad.

Sammansättning: Fibrer, konserveringsmedel och andra tillsatser – se säkerhetsdatablad.

Blandningsförhållande: 1,0 liter till 100 liter anläggningsvatten.

Hållbarhet:

5 år från tillverkningsdatum – skyddas mot frystemperatur!

Våra indikationer motsvarar våra aktuella erfarenheter. Med förbehåll för tekniska ändringar. Säkerhetsdatablad kan laddas ner på www.multiseal.se