



# FM Mattsson

FM Mattsson  
Box 480  
SE-792 27 MORA  
SWEDEN  
[www.fmmattsson.com](http://www.fmmattsson.com)



## SV

Pipen är svängbar och har inbyggd omkastare till dusch.

För ombyggnad av duschblandare till badkarsblandare.

### Byte av nippel

Skruta ur utloppsnippeln [1] och montera pipnippeln M18x1 och o-ringtätning [2]. Använd 10 mm insexfnyckel [3].

### Montering av badkarspip

Sätt badkarspipen på blandaren utlopp [4]. Tryck upp pipen mot blandaren och skruva fast den, pekande åt vänster, parallellt med blandaren [5], med insexfnyckeln 3 mm [6].

### Omkastare

När utloppspipen pekar rakt fram, kommer vatten ut ur utloppspipen [7]. Vrider man pipen åt vänster [8] eller höger [9] kommer vatten ut ur duschen.

## EN

The spout is swiveling and has a built in diverter for shower flow.

For conversion of shower mixer to a tub mixer, follow the steps below.

### Nipple replacement

Unthread the outlet nipple [1] and attach the spout nipple M18x1 and sealed with o-ring [2].

Use a 10 mm hex socket wrench [3].

### Connection of bath spout

Attach the bath spout to the mixer outlet [4]. Press it upwards towards the mixer and screw it into place, pointing left, parallel with the mixer [5], using the 3 mm Allen key [6].

### Diverter

When the outlet spout is pointing forward, water is emitted from the outlet spout [7]. When the spout is turned to the left [8] or right [9], water is emitted from the shower.

## NO

Utløpstuten er svingbar og har innebygd omkaster til dusj.

For ombygging av dusjbatteri til badebatteri.

### Byte av nippel

Skr ut G1/2 gjengen [1] på dusjbatteriet og monter tutnippelen M18x1 og o-ringstetting [2].

Bruk 10 mm umbrakonøkkel [3].

### Montering av badekarstut

Sett badekarstutten på blanderens utløp [4]. Trykk den opp mot blanderen og skru den fast, pekende mot venstre, parallelt med batteriet [5], med sekskantnøkkelen 3 mm [6].

### Strålevender

Når utløpstuten peker rett frem, kommer det vann fra utløpstuten [7]. Hvis tuten vris til venstre [8] eller høyre [9], kommer det vann fra dusjen.

## DK

Udløbstud med indbygget omskifter. Til ombygning af bruserarmatur til kar/brus.

### Ombytning af nippel

Afmonter udløbsniplen og monter niplen [1] til tuden M18x1 og O-ringspakning [2].

Anvend en 10 mm umbraconøgle [3].

### Montering af udløbstud

Sæt udløbstuden på blandingsbatteriets udløb [4]. Tryk den op mod blandings-batteriet, og skru den fast, så den peger til venstre, parallelt med armaturet [5], ved hjælp af sekskantnøglen på 3 mm [6].

### Omskifter

Når udløbstuden peger lige frem, kommer vandet ud af udløbstuden [7]. Svinger man tuden til venstre [8] eller højre [9], kommer der vand ud af bruseren.

## FI

Juoksuputki on käännettäväissä ja siinä on sisäänrakennettu vaihdin suihkulle. Suihkuhanan muuttamisen kylpyhanaksi.

### Nipan vaihto

Irrota vedentulonippa [1] ja korvaa se juoksuputken nipalla M18x1 kierre ja O-rengastäviste [2]. Käytä 10 mm kuusikoloavainta [3].

### Juoksuputken asennus

Aseta juoksuputki sekoittajan lähtöliitintään [4]. Paina se sekoittajaa vasten ja kierrä kiinni [5], sekoittajan suuntaiseksi, vasemmalle käännetynä, 3 mm:n kuusikoloavaimella [6].

### Vaihdin

Kun juoksuputki osoittaa suoraan eteenpäin, vesi tulee juoksupukesta [7]. Jos putkea käännettää vasemmalle [8] tai oikealle [9], vesi tulee suihkusta.

## DE

Der Auslauf ist schwenkbar und hat eine eingebaute Umlenkung für den Durchfluss.

Für den Umbau der Duscharmatur zu einer Wannenarmatur gehen Sie wie folgt vor.

### Auslassnippel ersetzen

Lösen Sie das Gewinde des Auslaufschnipps [1] und befestigen Sie den Auslaufnippel M18x1 und versiegeln Sie ihn mit einem O-Ring [2]. Verwenden Sie einen 10 mm Inbusschlüssel [3].

### Montage der Wanneneinlauf

Bringen Sie der Wanneneinlauf am Mischerauslauf an [4]. Drücken Sie sie in Richtung Mischer und verschrauben Sie sie wobei die Tüle nach links weist parallel mit dem Mischer [5] mit einem 3-mm-Inbusschlüssel [6].

### Umschalter

Wenn die Auslauftüle gerade nach vorn weist, tritt Wasser aus der Auslauftüle aus [7]. Durch Drehen der Tüle nach links [8] oder rechts [9] läuft Wasser aus der Dusche.

## NL

De uitloop is draaibaar en heeft een geïntegreerde omstelling voor bad/douche.

Om de kraan om te bouwen van douche- naar badkraan, volg onderstaande stappen.

### Wartel vervanging

Draai de wartel uit de kraan [1] en bevestig de wartel M18x1 met o-ring [2]. Gebruik hiervoor een inbussleutel van 10 mm. [3].

### Montage van badpijp

Plaats de badpijp op de uitlaat van de [4]. Druk hem omhoog tegen de mengmachine en Schroef hem [5], naar links gericht, parallel met dem Mischer, vast met een 3 mm inbussleutel [6].

### Omschakelaar

Wanneer de uitlaatpijp recht naar voren wijst, komt er water uit de uitlaatpijp [7]. Wanneer men de pijp naar links [8] of naar rechts [9] draait, komt er water uit de douche.