

SVENSKA**Montering:**

Använd stödhylsa. Drag åt för hand så långt som möjligt, därefter antal varv enligt tabell. Smörj gänga, kona och packning med Locher pasta special för att underlätta åtdragning. Se även "tekniska data" i FM Mattssons katalog.

Efter åtdragning:

Motverka spänningskorrosion samt kontrollera att konan har dragit genom att lossa trycknippel /mutter och drag åt lätt igen. Provtryck och kontrollera, efterdrag vid behov.

Skador som orsakas till följd av spänningskorrosion som uppstår på grund av vattnets eller den omgivande miljöns beskaffenhet samt felaktig montering inkluderas inte i produktansvaret.

Trycknippel/mutter och kona får **inte** användas tillsammans med liknande detaljer av annat fabrikat.

Kopplingarna får användas på Soft PEX® rör med slät ände (mässing, enligt EN 13618-1). Se tabell "Åtdragning (antal varv) för kopparrör"

Kulventiler:

Ej ansluten kulventilsända ska förses med lock.

ENGLISH**Installation:**

Use a support sleeve. Tighten by hand as far as possible, then according to table. Lubricate the thread, cone and washer with Locher Pasta Special to facilitate tightening. See also "technical information" in the FM Mattsson catalogue.

After tightening:

Counteract stress corrosion cracking and verify that the cone is tightened by loosening the compression nipple/nut and tighten it lightly again. Make pressure test and verify, tighten if necessary.

Compression nipple/nut and cone may **not** be used with components of other brands. The connections may be used on Soft PEX® pipes with flat end (brass, acc. to EN 13618-1). See table "Tightening (Number of turns) on copper pipes

Ball valve:

Not connected end should be capped with cover lid.

Soft PEX® är en flexibel kopplingsledning för anslutning av blandare. Soft PEX® is a flexible connection pipe used to connect mixers.

2065/78
0088/04


VA 1.22/18054



Artnr/Art No.	
1719-15..	1801-15..
1801-9025	1851-10..
1851-15..	1851-20..
1852-10..	1852-13..
1852-15..	1853-10..
1853-13..	1853-15..
1853-20..	

FM Mattsson

FM Mattsson
Box 480
SE-792 27 MORA
SWEDEN
www.fmmattsson.com

OBS! Note! 	Benämning/ Description	Gänga/ Thread	Rör- dimension Pipe dimension	Åtdragning (antal varv) för kopparrör/ Tightening (num- ber of turns) on copper pipes
1)	Blandarfäste 160 cc Wall plate 160 cc	M26x1.5	12x1	3/4
		M26x1.5	15x1	1 1/4
2) 3)	Blandarfäste 150 cc Wall plate 150 cc	G3/4	12x1	3/4
		G3/4	15x1	1 1/4
	Trycknippel med kona/ Pressure nipple with cone	3/8	10x0.8	2
		3/8	12x1	2
		1/2	10x0.8	1 1/2
		1/2	12x1	1 1/2
		1/2	15x1	1 1/2
		3/4	12x1	3/4
		3/4	15x1	1 1/4
		3/4	18x1	1 1/2
	Inloppskoppling/ Inlet connector	3/8	10x0.8	2 *(1)
3)	Halvkoppling/ Compression connector	1/2	10x1	1 1/2
		1/2	12x1	1 1/2
		1/2	15x1	2
		1/2	16x1	2
	Trycknippel med kona för Soft PEX® (slät ände, mässing)/ Pressure nipple with cone for Soft PEX® (flat end, brass)	3/8	10	2
		1/2	10	1 1/4
3)	Halvkoppling för Soft PEX® (slät ände, mässing)/ Compression connector for Soft PEX® (flat end, brass)	1/2	10	1 1/2

1) Med kopplingar enligt SMS 3269 och SS 1028
With connections acc. to SMS 3269 and SS 1028

2) Med kopplingar enligt SS EN 1111:1998
With connections acc. to SS EN 1111:1998

3) Packning skall infettas med Locher pasta special
The gasket shall be lubricated with Locher paste special

* Soft PEX® (slät ände, mässing)
Soft PEX® (flat end, brass)

Soft PEX® är en flexibel kopplingsledning för
anslutning av blandare.

Soft PEX® is a flexible connection pipe used to
connect mixers.

62

Vikinstruktion

62

Ej för utskrift!

Folding instruction

Not for printing!