


Förinställning, Pre setting, Voreinstellung, Préréglage, Esisäätö Forindstilling




Öppningsvarv **N** gäller för:
 Turns open **N** valid for:
 Öffnungsumdrehungen **N** gilt für:
 Tours d'ouverture **N** concernant:
 Avauskierrokset **N**:
Abningsomdrejning **N** gælder for:

Alt.1




Alt. 2




Öppningsvarv **N** gäller för:
 Turns open **N** valid for:
 Öffnungsumdrehungen **N** gilt für:
 Tours d'ouverture **N** concernant:
 Avauskierrokset **N**:
Abningsomdrejning **N** gælder for:

Alt. 2



Alt. 1 / Alt. 2




Nollställ
 Turn to zero
 Nullstellung
 Mettre à zero
 Aseta näyttötäulu nolnaan
 Nulstil


Ställ in Kv
 Set Kv
 Einstellung Kv
 Afficher Kv
 Aseta haluttu Kv
 Indstil Kv

FV Evo

Inställning med verktyg FV Evo gäller endast 2K.
 Setting by means of the FV Evo tool only valid for 2K.
 Voreinstellung mit Werkzeug FV Evo gilt nur für 2K.
 Réglage à l'aide de l'outil FV Evo valable seulement pour 2K.
 FV Evo esisäätötyökalua käytetään vain 2K.
 Indstilling med værktøjet FV Evo gælder kun for 2K.



Alt. 2



Alt. 1 / Alt. 2