

Differenstryckmätarsats

Differenstryckmätarsatsen är underhållsfri. Om den inte används på länge så rekommenderas att man motionerar kulventilerna 1-2 gånger per år.

Differenstryckmätarsatsen består av:

1. Tryckmätare typ 101.A
2. Kontrollmanometerventil typ 1324
3. Kulventiler typ 03405
4. Korsrör DN10

Ingående detaljer säljs även separat.

