

Installation

1. **Duschen skall ha ett flöde av ca 170 liter per minut för rätt funktion. Rördimensionerna måste anpassas till detta flöde.**

Vattenanslutning: DN 25

Montera inte duschen om rätt flöde ej kan garanteras.

Flödes- och tryckregulatorn på ögonduschen arbetar automatiskt mellan 2,4 och 6,5 bar. Om trycket överstiger 6,5 bar måste en reduceringsventil monteras.

2. **Spola igenom systemet ordentligt så att spån och andra partiklar sköljs bort. *OBS! om detta görs under vintertid måste ett par nya ögonduschmunstycken monteras på duschen annars kommer dessa att frysa.***
3. Fäst ögon- och nödduschskyltarna väl synligt.
4. Kontrollera kombiduschens funktion genom att spola flera gånger. Observera att ventilerna inte är självstängande.
5. Överlämna instruktionsbladet till skyddsombudet eller ansvarig person.

Skötsel- och driftsinstruktion

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.
2. Duschen skall alltid vara funktionsberedd.

Nödduschen aktiveras genom att **dragstången/draghandtaget förs neråt**. Ventilen är inte självstängande utan vattnet stängs av genom att dragstången/handtaget förs tillbaka.

Ögonduschen aktiveras genom att **tryckplattan förs framåt**. Ögonduschen är inte självstängande utan vattnet stängs av genom att tryckplattan förs till utgångsläget.

3. Duschen skall vara lättåtkomlig för att snabbt kunna tas i bruk av den nödställda. Blockera ej ytan framför ögonduschen.

Krusman kombidusch 3819 levereras med dammskyddslock på ögonduschmunstyckena. Skyddslocken fälls ner är duschen aktiveras.

Se till att duschen hålls ren.

4. **Öva användning kontinuerligt.** Då undviker man att vattnet blir stående i ledningarna för länge. ***OBS! om detta görs under vintertid måste ett par nya ögonduschmunstycken monteras på duschen annars kommer dessa att frysa.***

Gammalt vatten är bakteriesamlende.

5. **Använd skyddsglasögon.**

