

Installation

1. **Duschen skall ha ett flöde av ca 28 liter per minut för rätt funktion. Rördimensionerna måste anpassas till detta flöde.**

Vattenanslutning: DN 15

Montera inte duschen om rätt flöde ej kan garanteras.

Flödes- och tryckregulatorn arbetar automatiskt mellan 2,4 och 6,5 bar. Om trycket överstiger 6,5 bar måste en reduceringsventil monteras.

2. **Spola igenom systemet ordentligt så att spån och andra partiklar sköljs bort. *OBS! om detta görs under vintertid måste ett par nya ögonduschmunstycken monteras på duschen annars kommer dessa att frysa.***
3. Montera duschen ca 1100 mm från golv till ögonduschmunstyckets överkant.
4. Fäst ögonduschskylten väl synligt.
5. Kontrollera ögonduschens funktion genom att spola flera gånger. Observera att tryckplattan inte är självstängande.
6. Överlämna instruktionsbladet till skyddsombudet eller ansvarig person.

Skötsel- och driftsinstruktion

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.
2. Ögonduschen skall alltid vara funktionsberedd.

Ögonduschen aktiveras genom att **tryckplattan förs framåt**. Ögonduschen är inte självstängande utan vattnet stängs av genom att tryckplattan förs till utgångsläget.
3. Duschen skall vara lättåtkomlig för att snabbt kunna tas i bruk av den nödställda. Blockera ej ytan framför ögonduschen.

Krusman ögondusch 3871 levereras med dammskyddslock på munstyckena. Skyddslocken fälls ner är duschen aktiveras.

Se till att duschen hålls ren.
4. **Öva användning kontinuerligt.** Då undviker man att vattnet blir stående i ledningarna för länge. ***OBS! om detta görs under vintertid måste ett par nya ögonduschmunstycken monteras på duschen annars kommer dessa att frysa.***

Gammalt vatten är bakteriesamlade.
5. Använd skyddsglasögon.

