

## Bano tvättställsblandare / duschtermostat / handdusch och slang

### Drift- och skötseldokumentation



#### **BANO SVERIGE AB**

Hammarby Allé 91  
120 63 Stockholm - Sverige  
Telefon: +46 (0)8 30 11 10  
Telefax: +46 (0)8 651 16 22

1-3

## Bano tvättställsblandare

### Drift- och skötsel

#### Produkter:

**5801** Bano tvättställsblandare med långt handtag

**5802** Bano tvättställsblandare med standardhandtag



### Materialspecifikation

- **Tvättställsblandare:** förkromad mässing
- **Flexibla Pex-rör:** förnätad polyeten

### Skötsel

Utvändig rengöring av blandare. Använd endast ph-neutrala rengöringsmedel för att rengöra blandaren. Använd inte rengöringsmedel som är frätande eller innehåller flytmedel.

### Risk för frysning

Om engreppsblandare riskerar att utsättas för minusgrader bör insatsen tas ut för att förhindra sönderfrysning.

### Varning

På blandaren får inga apparater monteras som är utrustade med egen avstängningsfunktion (t.ex. högtryckstvättar eller flaskrengörare). Sådana apparater kan orsaka stora tryckslag, som kan skada blandarens mekanism och tätningar samt deformera utloppspipen. (Tryckslag orsakade av ovan nämnda apparater känns normalt igen på ett bankande ljud i vattenledningssystemet.)

#### Om det inte kommer vatten ur blandaren:

- Kontrollera vattentrycket i anläggningen.
- Rengör perlatorn (strålsamlaren) och ersätt den vid behov.
- Om detta inte hjälper, rengör insatsen

Tack för att du tog dig tid att läsa igenom dessa instruktioner!

## Bano duschtermostat / handdusch och slang

### Drift- och skötsel

#### Produkter:

58820 Bano duschtermostat 150 c/c

58820-01 Bano handdusch och slang



### Materialspecifikation

- **Duschtermostat:** förkromad mässing
- **Handdusch och slang:**
  - Duschspridare: ABS-plast
  - Handdusch: förkromad ABS-plast
  - Slang: Metall
  - Konisk kopplingsmutter: förkromad ABS-plast Kopplingsmutter: förkromad mässing

### Skötsel

Utvändig rengöring av blandare. Till rengöring av blandare bör endast neutrala rengöringsmedel användas. Slipande eller åtsande rengöringsmedel skall ej användas.

### Risk för frysning

Om duschtermostaten riskerar att utsättas för minusgrader bör den demonteras och förvaras i en frostfri miljö för att undvika risk för sönderfrysning.

### Varning

Inga apparater utrustade med egen avstängningsfunktion (t.ex. högtryckstvättar eller flaskrengörare) får kopplas till blandaren. Sådana apparater kan orsaka stora tryckslag, som kan skada blandarens mekanism och tätningar samt deformera utloppspipen hos blandare som har en sådan. (Tryckslag orsakade av ovan nämnda apparater känns normalt igen på ett bankande ljud i vattenledningssystemet.)

#### Om det inte kommer vatten ur kranen:

- Kontrollera vattentrycket i anläggningen.
- Kontrollera silar vid anslutnings kopplingarna.
- Rengör reglerpatronen

Tack för att du tog dig tid att läsa igenom dessa instruktioner!