

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



REPARATIONSSKRUV 2 FÖR KLÄMRING, FALUPLAST GOLVBRUNNAR RSK 712 9847 // NRF 451 6044 // LVI 331 9731 ART.NR 65047

Skruv är tillverkad i rostfritt stål.

Användningsområde:

Reparationsskruv används när golvbrunnens skruvhål blivit skadade/defekta vid installation av klämring. Använd Reparationsskruv 1 (RSK 7129831 // NRF 451 6041) innan användning av Reparationsskruv 2.



Får ej användas tillsammans med Faluplast förhöjningsringar.

Montering:

Verifiera att klämringen ligger i spåret i golvbrunnens säte.

- Skruva bort den skruv i det hål där skruven inte tar gäng.
- Drag åt skruvarna växelvis (diagonalt) till dess att klämringens ytterkant ligger an mot tätskiktet.

Åtdragningsmoment 1,2-1,4 Nm



Skruvdragare får EJ användas. Använd momentskruvmejsel.



Faluplast