

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER



VINKELVENTIL, UTLOPP Ø32mm

RSK 857 2002 FP 70840 vit

RSK 857 2025 FP 70845 krom

Vinkelventilen är tillverkad i PP (Polypropen) med packningar i cellpolyeten/TPE, plugg i TPE samt sil i rostfritt stål. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att den kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

Produkten är avsedd för spillvatten från t.ex. badkar.
Klarar godstjocklek 0 – 12mm och håldiameter Ø50-55mm.
Utloppsror Ø32mm ansluts med kona o mutter.

Montage:

Produkten är monterad som på bild ovan, från fabrik.

- Skruva ur skruven som håller silen.
Den gröna packningen ska vara på utsidan mellan plastdel och badkar/ho.
Den tunna skumpackning som ska vara på insidan, mellan sil och badkar/ho.
 - Montera grön packning på plastdel och håll den mot hål, på utsidan.
 - Lägg skumpackning mot sil och montera från insidan.
 - Skruva åt skruven tills du komprimerat packningarna.
- ⚠ OBS** Tänk på att plastgångor är mjuk.
Skruva åt med viss försiktighet, men tillräckligt hårt för att det ska bli tätt
- Anslut Ø32mm röret i vinkelventil och golvbrunn samt skruva åt.
 - Kontrollera att installationen är tät!

Rengöring:

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Tänk på att plastgångor är mjuka. Var noggrann att gången löper in rätt och att den inte skär. Använd ej för mycket kraft (ej skruvdragare).

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast