

## Armatorsats 148-1,5 och 149-1,5

### Drift skötsel

#### Användningsområde

Vid bland annat installation av expansionskärl som kompletteras med lämplig säkerhetsventil

#### Innehåll sats 148-1,5 RSK 553 53 94

- Tryckmätare Ø=50mm med rödmarkering.
- Manuell luftskruv 1/4" förnicklad mässing.
- Samlingsrör 2 x 3/4" inv + 1 3/4" utv + 2 x 1/4" inv mässing.
- För säkerhetsventil med inv G20

#### Innehåll sats 149-1,5 RSK 553 53 66

- Tryckmätare Ø=50mm med rödmarkering.
- Manuell luftskruv 1/4" förnicklad mässing.
- Samlingsrör 3 x 3/4" inv + 2 x 1/4" inv mässing.
- För säkerhetsventil utv G20

#### Tryckmätare 618.D 0-3bar rödmarkerad 1.5-3bar

- Hus i ABS plast
- Kl. 1,6%
- Anslutning bakåt 1/4" i mässing

#### Övrigt

- Andra material
- Olika graderingar

#### Underhåll

- Satsen är underhållsfri



Sats 148 med 2 x 3/4" inv + 1 x 3/4" utv



Sats 149 med 3 x 3/4" inv