

# LK Kopplingslåda

## ALLMÄNT

LK Kopplingslåda är avsedd att användas för LK Universalrör RiR, skyddsroorsdimension 25 respektive 34 mm.

LK Kopplingslåda är tillverkad av galvaniserad stålplåt och försedd med lock av frigolit. Den levereras med fyra stycken fixeringsbleck för skyddsroorsdimension 25 samt täcktejp för tätning av icke utnyttjade hål.

Lådan finns i två olika utförande: 290 x 290 med hål i fyra sidor och 200 x 300 med hål i kortsidorna.



*LK Kopplingslåda, RSK 187 23 96*

## MONTAGE

1. Börja med att vika ut stödbenens nedre del så att fixering kan ske mot underlaget. En viss höjdjustering kan utföras med hjälp av läget på benen. Fixera mot underlaget med hjälp av betongspik eller motsvarande.
2. Demontera frigolitlocket samt ramen. Pressa försiktigt ned LK Universalrör RiR i för syftet avsedd skåra. I de fall skyddsror dim 25 ska monteras, låses skyddsroret med hjälp av de levererade låsblecken som fästs på lådans insida.
3. Täta ev. outnyttjade hål med den levererade täcktejpen.
4. Montera frigolitlocket och kontrollera att lådan är tät.
5. Efter ingjutning öppnas lådan och rören friläggs. När inkoppling av rören mot radiator etc. är utförd fylls hålet i lådan med sand. (I de fall klinker ska läggas som ytskikt fylls lådan med bruk.)