

Parallellkopplad vattenmätarkonsol



Montering-, drift och skötselanvisning

Monteringsanvisning



1.
 - 1.1 Montera konsolen rakt och horisontellt. Använd rätt skruv för ändamålet.
 - 1.2 Kontrollera gärna med hjälp av ett vattenpass att konsolen sitter rakt. Pilmarkering på konsolen markerar flödesriktningen.



2.
 - 2.1 Montera kopplingen och/eller ventilen på konsolens gängade hals.
 - 2.2 Tätning ska alltid göras. Använd lämpligt tätningsmaterial för ändamålet. Utför tätningen enligt instruktion från tillverkaren av tätningsmaterialet.
 - 2.3 Använd verktyget på kopplingen som ska anslutas.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte verktyg på konsolens gängade hals.

3.
 - 3.1 Montera packningarna i löpmuttrarna.
 - 3.2 Montera passbit eller vattenmätare.
Obs! Passbit i plast får enbart vara installerad under byggtiden.



4. Montera klammer före och efter konsolen på anslutande rör. Detta för att undvika onödig belastning på konsolen.

Drift och skötsel

1. Kopplingarna på vattenmätarkonsolen är underhållsfria.
2. Kulventiler ska gärna motioneras (öppnas/stängas) 1-2 gånger/år.
3. Backventil kan kontrolleras genom att stänga utgående kulventil, öppna sedan kontrollskruven på backventilen, lite vatten ska komma ut. Om det rinner vatten kontinuerligt så måste backventilen servas eller eventuellt bytas ut.