

# Altech

## Flow injusteringsventil



Installationsmanual

# Altech Flow Ventil för injustering av flödet



## Tekniska data:

Max. arbetstemperatur : 100°C vid 6 bar

Max. arbetstryck : 10 bar vid 70°C

Mät noggrannhet :  $\pm 10\%$  vid avläst flöde

Material:

Ventilkropp: Mässing

Flödesmätare: Tryck, slag och temperaturtålig plast

Tätningring: EPDM

Fjäder / Spring : Rostfritt stål

Obs! Injusteringsventilen ska monteras med flödesglaslet nedåt eller horisontellt mot rördragningen!

## Parkering av justerratt



Justerratten används för att ställa in rätt flöde eller för att stänga av flödet.

## Avläsningsskala av flödet

