

## **MONTAGEBESKRIVNING**

### **Spolpost RHB Rostfri**

**Renoveringbar från ovansidan.**

### **Montering**

Montering sker enligt följande:

1. Ställ Spolposten på stadigt underlag.
2. Kontrollera att knäröret är fritt från främmande föremål invändigt typ sand, grus och dylikt före montering av inkommande ledning.

### **Dränering**

Dränering fungerar på följande sätt:

1. För att dräneringen ska fungera måste Spolposten vara under tryck.
2. När Spolposten är stängd är dräneringen helt öppen.
3. När Spolposten öppnas stängs dräneringen efter 1,5 till 3 varv på brandpostnyckeln.

Spolposten är vid monteringen provtryckt.

**OBS!**

**Om Spolposten monteras isär helt eller delvis upphör Garantin att gälla.**

**Adress:** Rödhammarbolagen AB Vretvägen 11 142 34 Skogås

**Tel :** 08-771 91 30 **Fax :** 08-771 91 33 **Internet :** [www.rodhammar.se](http://www.rodhammar.se)

**E-post :** [info@rodhammar.se](mailto:info@rodhammar.se)