

**Kulventil**  
**AVI 1329**  
**AVI 1333**



**Tryggt**  
**val**

**a-collection**

# Monteringsanvisning

## Kulventil AVI 1329, AVI 1333

### Användningsområde

Värme, diesel, glykol, neutrala vätskor, andra medier som inte angriper i ventilen ingående material. Ventilen är ej avsedd för tappvatten.

### Monteringsanvisning

#### Lin

Linet förs på i delen som skall anslutas till ventilen i gängriktningen utifrån och in i gängans fulla längd. Smörj därefter linet med lämpligt rörkitt och skruva samman delarna.

#### Gängtejp

Se till att gängorna är rengjorda och avlägsna eventuella metall och smutsrester. Tejpen lindas i gängornas stigning i ett jämnt, sträckt lager med överlapp minst en halv tejpbredd. Skruva samman delarna. Smörjmedel används ej. Vid användning av gängtejp bör ej delarna skruvas isär efter åtdragning.

Håll ventilen i den sida som är närmast anslutande detalj. Lämpliga verktyg är polygrip, skiftnyckel, blocknyckel eller rörtång.

#### Placering av ventil

Fogar på rörledning ska vara placerade så att de är utbytbara och så att eventuellt utläckande vatten från en fog snabbt kan upptäckas. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta och där utläckande vatten inte direkt orsakar en skada, till exempel rum med golvavlopp eller med vattentätt golv.

Ventilen kan monteras i valfritt läge. Kontrollera efter installationen att ventilens anslutningar är täta.

### Tryck och temperatur

**AVI 1329** PN25  
-20° C. - +170°C.

**AVI 1333** PN25  
-20° C. - +170°C.

Kulventiler DN32 – DN50 är CE-märkta

Produkten är byggvarubedömd



**ahsell**

a-collection är ett varumärke från Ahsell  
www.ahsell.se  
Tel. 08-685 70 00

**a-collection**  
– kvalitet till rätt pris