



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation.
Provecta AB garanterar produktens
funktion om branschreglerna och
monteringsanvisningarna följs.

WaterFuse® - Styrenhet 2

Användarmanual
&
Monteringsanvisning



WaterFuse®



Säkerhet

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning.



Inkoppling av produkten får endast utföras av behörig installatör. Garantin omfattar inte reparationer av fel som orsakats av felaktiga anslutningar eller användning av apparaten.



Återvinning

Uttjänta produkter ska lämnas på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter, som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller inköpsstället.

Utgåva 2014-09-16



Innehållsförteckning

1. Användarmanual	4
1.1. Allmänt	4
1.2. De olika delarna	4
2. Monteringsanvisning	5
2.1. Montering	5
3. Specifikation	6
4. Garanti och ansvarsbegränsning	7

Användarmanual

1.1 Allmänt:

Produkten ska installeras av person som har den fackmässiga kunskap som krävs för att utföra installationen på ett korrekt sätt. Om inte installationen utförs av yrkeskunnig person kan eventuellt försäkringsbolagen hävda att försäkringen inte täcker den eventuella skada som uppstått samt att de erbjudande som försäkringsbolagen gett fastighetsägaren utgår.



Styrenhet 2 kan användas för att skapa ett system för stoppa vattenskadorna i en fastighet.

Styrenheten kan kompletteras med upp till tre motorventiler (12vdc B2). De motordrivna kulventilerna kan beställas DN15, DN20, DN25 eller DN32. Kulventilerna monteras på inkommande vatten till utrymmet och ansluts till styrenheten via kabel.

1.2 De olika delarna:

Styrenheten:

Styrenheten omvandlar signaler från 230vac och styr kulventilerna med 12vdc. Upp till tre stycken motordrivna kulventiler kan styras med en styrenhet.

Monteras på lämplig plats i närheten av ventilerna.

Motordrivna kulventiler:

Motordrivna kulventiler för PÅ- och AV-slag av vattnet.

Kan även manövreras manuellt med ett mekaniskt vred på enheten om strömmen försvinner. Lyft upp vredet 5 mm och vrid medurs för att stänga ventilen. Indikator bredvid vredet visar öppen/stängd.

Monteras vid en lämplig plats på de vattenledningarna som ska styras.

2 Monteringsanvisning

2.1 Montering:


Styrenheten:

Monteras på lämplig plats i närheten av där ventilerna ska monteras. Kabelanslutning från närvarodetektorn (230vac) utförs på en sidan av styrenheten och kablarna till de motordrivna kulventilerna (12vdc) på den andra sidan.

Kablagen från de motordrivna kulventilerna dras till styrenheten och kopplas in på den 6-poliga plinten K2 med röd kabel till +. Upp till tre motordrivna kulventiler kan monteras på varje styrenhet. Varje kulventil har en egen position på plinten, men styrs parallellt.

Inkopplingen av 230vac sker på den 4-poliga plinten K1. Konstant 230vac kopplas in på PWR L och PWR N. PWR N och CTRL N bygglas. Styrsignalen som ska användas kopplas in på CTRL L.

Grön lysdiod indikerar att kulventilerna är öppna, röd lysdiod att de är stängda.



Motordrivna kulventiler:

Kulventilerna monteras på inkommande vatten till utrymmet som ska övervakas och ansluts till styrenheten via kabel. De kan monteras horisontellt, vertikalt eller upp och ner samt oberoende av flödesriktning. Enheten har invändig R-gänga. Anslut mot rör med t.ex. klämringskoppling. Använd erforderligt tätningsmedel.

3 Specifikationer

EL

230 vac för styrenhet

VVS

Beställes separat

DN15, DN20, DN25, DN32

Motoriserad kulventil med
manuell överstyrning

4 Garanti och ansvarsbegränsning

Utöver konsumentköplagens villkor lämnas 1-års funktionsgaranti på produkten.

Garantin innebär att produkten under normal användning och skötsel ska vara fri från defekter i utförande och funktion. Garantitiden räknas från inköpsdatum, som ska styrkas med kvitto från inköpsstället. Garantin förutsätter att produkten har installerats på ett ändamålsenligt sätt och enligt skriftliga anvisningar. VVS-installationen ska vara utförd av VVS-installatör.

Om du har frågor eller problem med din produkt så vänder du dig i första hand till den återförsäljare som sålt eller installerat din utrustning. Innan du felanmäler/reklamerar din trasiga produkt ber vi dig att läsa igenom bruksanvisningen och om möjligt kontrollera att alla inställningar är korrekta. Garantin innebär att felaktiga delar eller komponenter ersätts med felfri dito. Kunden svarar för alla omkostnader, om inte konsumentköplagen är applicerbar. Det betyder att fraktkostnad, eventuella undersöknings- och monteringskostnader ej ingår i det garantiåtagandet. Använd om möjligt originalemballage om produkten måste transporteras. Transportbolagen ersätter ej skador om produkten varit dåligt emballerad.

Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten utan skriftligt godkännande.

Garantin omfattar inte fel som uppkommit genom olyckshändelse eller åverkan.

Garantin omfattar inte försämring som har uppkommit efter köpet, om säljaren gör sannolikt att försämringen beror på försummad eller felaktig skötsel eller att apparaten använts till annat än vad den är avsedd för, att olämpliga åtgärder, obehöriga eller felaktiga ingrepp vidtagits eller att bruks- och monteringsanvisningar inte följts.

Återförsäljaren ansvarar ej för förlust eller skada av något slag förorsakat av denna produkt. Ansvaret är, i alla händelser, strikt begränsat till ersättning av produkten.





Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation.
Prevecta AB garanterar produktens
funktion om branschreglerna och
monteringsanvisningarna följs.



WaterFuse®

Prevecta AB
Box 427
Hamnparken 2
573 35 TRANÅS

Tel: 0140-37 41 50
Fax: 0140-37 41 59
info@prevecta.se
www.WaterFuse.se