




LK Övergångsnippel utv/inv

LK Övergångsnippel kan användas när LK OptiFlow Evo II ska installeras. Övergångsnippeln passar även till LK Fördelarreglering.



Artikel	Benämning	Utförande	Utförande	Dim.	Spänning	CO ₂ -EQ. (Kg)	Förpackning
241 81 60	LK Övergångsnippel	Gul	Rak	G25 lekande x - G20 utv		1/10	