



LK Övergångsnippel utv/inv

LK Övergångsnippel kan användas när LK OptiFlow Evo II ska installeras. Övergångsnippeln passar även till LK Fördelarreglering.

Artikel	Benämning	Utförande	Utförande	Dim.	Spänning	CO ₂ -EQ. (Kg)	Förpackning
241 96 17	Fkr.	Fkr.	Vinkel	G25 lekande x 0,9009 G25 utv		1/10	

