



## LK Styrenhet ET02

LK Styrenhet ET02 är främst avsedd att användas då LK Markvärme ska styras intermittent. Beroende på inkoppling kan enheten antingen styra start/stopp av extern reglerutrustning eller så kan styrenheten reglera markvärmesystemets framledningstemperatur.



Komplettera med LK Markgivare ETOG samt även med LK Rörgivare ETF om framledningstemperaturen ska styras.

Artikel	Förpackning
538 61 76	1/40