



LK Markgivare ETOG

LK Markgivare ETOG ansluts till LK Styrenhet ET02.

Normalt ansluts endast en markgivare till styrenheten men om ytan som ska värmas sträcker sig runt en byggnad och därmed hamnar i olika vädersträck kan det vara befogat att ansluta ytterligare en markgivare till enheten.



Artikel	Kabellängd	Förpackning
538 61 77	10 m	1