

Ältech

Altech Vattenståndställ



Vattenståndsställ för nivåmätning i hydroforer.
Används till eget vatten.

Vattenståndställ

Vattenståndsställ för nivåmätning i hydroforer.
Används till eget vatten.

Vattenståndsstället levereras komplett i kartong med manometer, ventilsatser, plaströr och skyddsstänger.
Den passar de flesta förekommande hydroforer på marknaden.



Max arbetstryck: 10 bar
Arbetstemperatur: +60 °C
Anslutning: R15

Materialspecifikation

Över-/underventil: Pressgjuten mässing
Ratt: Plast
Vattenståndsrör: Acetatplast
Glander: Pressgjuten mässing
Packning: Syntetisk gummi

Monteringsanvisning

Anslut vattenståndsstället till hydroforen. Montera tryckmätaren på den övre ventilen.
Öppna den undre respektive den övre ratten för att släppa in vatten i plaströret.
Nu visas aktuell vattennivå.

Drift och skötsel

Vattenståndsstället är normalt underhållsfritt. Det kan dock bli nödvändigt att byta plaströr.

Art nr	Beskrivning	Anslutning	Max tryck	Max temperatur
441 93 97	Vattenståndsställ komplett, L=500 mm	R15	PN10	60 °C

Vattenståndställ tillbehör



441 93 98



441 94 03



441 93 99, 441 94 00, 441 94 01



441 94 02



441 94 04

Art nr	Beskrivning
441 93 98	Ventilsats för Vattenståndsställ. Levereras i par. Anslutning R15
441 93 99	Plaströr inklusive 2 st skyddsstänger i rostfritt stål till Vattenståndsställ. L=500 mm
441 94 00	Plaströr inklusive 2 st skyddsstänger i rostfritt stål till Vattenståndsställ. L=700 mm
441 94 01	Plaströr inklusive 2 st skyddsstänger i rostfritt stål till Vattenståndsställ. L=1 020 mm
441 94 02	Gummipackning 18x6mm i EPDM. Till Vattenståndsställ
441 94 03	Ventilssats för påfyllning och avtappning i Vattenståndsställ. Anslutning R15
441 94 04	Manometer 0-6 bar. Til Vattenståndsställ. Anslutning R8

