

Användningsområden

Bytingen används för att montera bort befintlig insats i en MMA ventil t.ex. för att byta insats, rengöra eller spola systemet.



Beskrivning

Bytingen passar till samtliga MMA ventiler efter 1978 exkl. AN ventiler före 2002. Med kulventilen på verktyget stänger man flödet när man tagit bort insatsen. I dräneringsskruven släpper man sedan trycket som finns i verktyget från systemet. En nyckel levereras med bytingen för att lossa insatsen.



Teknisk data

Material

Mässing, rostfritt stål

Vikt

1,32 kg

Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 52 70	4876201	Byting	Utbytesverktyg MMA ventiler
480 52 77	4831201	Insatsnyckel	Nyckel till insats

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.