

# Förinställningsverktyg



RSK nr	Art nr	Benämning	Beskrivning
480 61 04	4870101	FN 2	Förinställningsnyckel (grå ratt med splines) för FV4, FV5, FV8, FV9, FV10 och FV11
480 61 02	4873804	FV 4	Förinställningsverktyg (grå) för TP och MMA-koppel med banjoanslutning, FN2 ingår
480 61 03	4873805	FV 5	Förinställningsverktyg (svart) för FV-serien alla dim. samt MMA Flex-koppel, FN2 ingår
480 63 58	4873808	FV 8	Förinställningsverktyg (röd) för FVX-serien, FN2 ingår
480 56 63	4873809	FV 9	Förinställningsverktyg FLK (orange) för Flexibel, FN2 ingår
480 64 05	4873820	FV 10	Förinställningsverktyg (ljusblå) för STVT FN2 ingår
480 56 58	4870102	FN	Förinställningsnyckel (blå ratt med tappar) för FV1, FV2, FV3
480 56 55	4873801	FV 1	Förinställningsverktyg (vit) för AN-serien, FN ingår
480 56 56	4873802	FV 2	Förinställningsverktyg (grön) för RN15-ventiler, FN ingår
480 56 57	4873803	FV 3	Förinställningsverktyg (gul) för RNT-insats, FN ingår
480 56 59	9000047	FL	Förinställningslåda. Innehåller ovanstående verktyg exkl. FV 2



FN2



FV4



FV5



FV8



FV9



FV10



FN



FV1



FV2



FV3



FL

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.