


B A D R U M S S K Å P

Skåform *lamin*

Gångjärnshängda laminatdörrar



Skåform 20 / Art.nr. 2010020



Reservdelar

Gångjärn höger Art.nr. 1018003

Gångjärn vänster Art.nr. 1018004

Beslagspåse lamin Art.nr. 2018003

Uttagsbox / Jordfelsbrytare

Skåpen kan kompletteras med eluttag 230 V om jordfelsbrytare redan finns installerad i bostaden.

I annat fall kan skåpen kompletteras med kombinerat eluttag 230 V och jordfelsbrytare.



Uttagsbox 230 V, vändbar vänster/höger
Art.nr. 2014063



Uttagsbox 230 V,
med jordfelsbrytare,
vänstermontering
Art.nr. 2014065

Uttagsbox 230 V,
med jordfelsbrytare,
högermontering
Art.nr. 2014064