


# Gör dina val

Grundkonfigurationen i LK Rumsreglering Arc består av centralenheten LK ArcHub. Komplettera med antennerna LK ArcTenna OnWall och/eller LK ArcTenna InWall för trådlös kommunikation med termostater, sensorer och internet beroende på hur och var centralenheten monteras. **Gör dina 2 val enligt nedan.**

## 1/2 Centralenhet


LK ArcHub  
RSK 241 04 83



## 2/2 Antenner

LK ArcTenna **OnWall**  
RSK 241 04 85

Monteras på utsidan  
av väggen.



LK ArcTenna **InWall**  
RSK 241 04 84

Monteras på insidan  
av väggen.

Vid både trådlöst  
internet och trådlösa  
termostater, välj 2 st  
LK ArcTenna InWall.

