



Nr Sprängskiss	Art nr	Beskrivning	Passar till	Antal i förpackning
1	252554	Upphängning	8845507 8845508 8846007	2
2	252555	Väggskena	8845507	1
	252556		8845508 8846007	
3	252557	Lådfront	8845507	1
	252558		8845508 8846007	