




LK Övergångsnippel utv/inv

LK Övergångsnippel kan användas när LK OptiFlow Evo II ska installeras. Övergångsnippeln passar även till LK Fördelarreglering.



Artikel	Benämning	Design	Utförande	Dim.	Förpackning
241 96 18	LK Övergångsnippel	Fkr.	Rak	G25 lekande x G25 utv	1/10