Kartongen innehåller. 1st jordfelsbrytare, 1 st dinskena, 1 st kabel

Steg 1

sätt fast lös kabel, blå kabel till N & vit kabel till 2 i jordfelsbrytaren.

Steg 2

Koppla sladdarna från jordfelsbrytaren till kabel plinten, blå kabel N & vit kabel 1

Steg 3

Klistra fast dinskenan och sätt fast jordfelsbrytaren.



Steg 4

Elkablarna skall kopplas in i jordfelsbrytaren N & 1 samt och den jordade kopplas in på kopplingsplinten.