# Installation instructions

ahlsell

# Shower door

## Curved, Vivo, 70 / 80 / 90 / 100 cm

Installationsinstruktion duschdörr

Installasjonsinstruksjon dusjdør

Asennusohje suihkuovelle

Installationsinstruktion bruse-dør

| | | | |
|---|---|---|---|
| SE | 7312819 | NO | 1438926 |
| | 7312820 | | 1438927 |
| | 7312821 | | 1438928 |
| | 7312822 | | 1438929 |
| | 7312823 | | 1438930 |
| | 7312824 | | 1438931 |
| | 7312825 | | 1438932 |
| | 7312826 | | 1438933 |
| | 7312827 | | 1438934 |
| | 7312828 | | 1438935 |
| | 7312829 | | 1438936 |
| | 7312830 | | 1438937 |

a-c a·collection


A01
A02
B03
12
C04
C05
14
15
B06
B07
B08
13
C09
ϕ6mm
C10
3.0mm
C11
2.0mm 3.0mm 5.0mm

# PARTS LIST

| NUMBER | IMAGE | SIZE(mm) | QUANTITY | CHECKED |
|---|---|---|---|---|
| A01 |  | | 1 | |
| A02 |  | | 1 | |
| B03 |  | | 1 | |
| C04 |  | | 4 | |
| C05 | | ST4*35 | 4 | |
| B06 |  | L | 1 | |
| B07 |  | | 1 | |
| B08 |  | R | 1 | |
| C09 |  | ϕ6mm | 1 | |
| C10 | | 3.0mm | 1 | |
| C11 |   | | 1 | |
| 12 |  | | 1 | |
| 13 |  | | 1 | |
| 14 | | | 1 | |
| 15 |  | | 1 | |

# Tools needed for the installation

Verktyg som behövs för installationen• Verktøy nødvendig for installasjonen • Asennukseen tarvittavat työkalut • Værktøj nødvendig til installationen







**EN** Instructions for drilling holes for pipe lead-throughs in shower walls type a-collection Vivo

**SE** Instruktion för borrhålstagning vid genomföring av rör i duschväggar typ a-collection Vivo

**NO** Instruksjon for hulltaking ved gjennomføring av rør i dusjvegger type a-collection Vivo

**FI** Reikien porausohje tyypin a-collection Vivo suihkuseinien putkiläpivienneille

**DK** Instruktion for boring af huller ved gennemføring af rør i brusevægge type a-collection Vivo







**EN** Holes cannot be drilled at the top or the bottom within these distances.

**SE** Borrhål kan inte göras i topp och botten inom dessa avstånd.

**NO** Det må ikke bores hull i topp og bunn innenfor disse avstandene.

**FI** Reikiä ei saa parata yläja alaosaan näiden mittojen sisälle.

**DK** Borehuller kan ikke laves i top og bund inden for disse afstande

01






| SIZE | A(mm) |
|---|---|
| 700 | 680-700 |
| 800 | 780-800 |
| 900 | 880-900 |
| 1000 | 980-1000 |

02















# 03





















# 04


































## 05


a
15
13
b
13
L
c
2mm
d
15
13
b,c
a,d,e,h
f,g
e
15
13
f
13
R
2mm
g
15
13
h

## 06


a
A01
A02
B03
b
14
B06
B07
a
b
c
c
14
B08
B07

07








## Notes



**Produced by Ahlsell AB**
117 98 Stockholm
www.ahlsell.com

a·collection