

VVS
MED
FINESS

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER



32 x 3/4" uvg – 1/2" ivg



32 x 1" uvg – 3/4" ivg



32 x 1 1/4" – 1 1/2" uvg



40 x 1 1/4" – 1 1/2" uvg



50 x 1 1/4" – 1 1/2" uvg



50 x 1 1/2" ivg – 2" uvg

VITA ANSLUTNINGSTELESKOP SYSTEM FALU VULK

RSK 291 0386	FP 76300	32 x 3/4" uvg – 1/2" ivg, vit
RSK 291 2001	FP 76310	32 x 1" uvg – 3/4" ivg, vit
RSK 291 2002	FP 76670	32 x 1 1/4" – 1 1/2" uvg, vit
RSK 291 2003	FP 76690	40 x 1 1/4" – 1 1/2" uvg, vit
RSK 231 6171	FP 76320	50 x 1 1/4" – 1 1/2" uvg, vit
RSK 291 0367	FP 76330	50 x 1 1/2" ivg – 2" uvg, vit

Delar är tillverkade i PP. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

Anslutningsteleskopen ingår i FaluVULK med vit packning, vilket är ett ICKE typgodkänt avloppssystem för synligt montage.

EJ GODKÄND FÖR DOLT MONTAGE (gäller samtliga anslutningsteleskop)

Montering:

I om delarnas många användningsområden är det svårt att skriva en entydig beskrivning. Delarna kan både skjutas i muffände och monteras med mutter. Notera då att den monteras tillräckligt djupt för att inte lossna, samt dras åt med mutter.

I de flesta fall måste packning eller gängtejp användas för att bli tät.

Viktigt att efter montage verifiera att installationen är tät !

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.