

## Installation

1. Vid upppackning, kontrollera att nödduschen är intakt.

Nödduschen levereras i 3 delar:

Duschsil, duschsilsrör med ventil och dragstång, samt draghandtag för krypande person, nödduschskylt och installationsanvisningar.

2. **Duschen skall ha ett flöde av 150-200 liter per minut för rätt funktion!  
Rördimensionerna måste anpassas till detta flöde!**

Vattenanslutning: DN 25

Montera inte duschen om rätt flöde ej kan garanteras.

Flödes- och tryckregulatorn arbetar automatiskt mellan 2,4 och 7 bar. Om trycket överstiger 7 bar måste en reduceringsventil monteras.

3. Spola igenom systemet ordentligt så att spån och andra partiklar sköljs bort.
4. Montera duschen så nära riskstället som möjligt. Montera duschen ca 2150 mm över golv. Duschen skall fästas så väl att den tål en belastning av min. 75 kg.
5. Ventilen öppnas med dragstången/draghandtaget.
6. Fäst nödduschskylten väl synlig.
7. Överlämna instruktionsbladet till skyddsombudet eller ansvarig.

## Skötsel- och driftsinstruktion

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.
2. Nödduschen är ständigt funktionsberedd.

- **Nödduschen** aktiveras genom att **dragstången/draghandtaget förs neråt**. Ventilen är inte självstängande.

Duschen skall vara lätt åtkomlig för att snabbt kunna tas i bruk av den nödställda. Blockera ej ytan framför.

3. **Öva användning kontinuerligt.** Då undviker man att vattnet blir stående i ledningarna för länge.

**Gammalt vatten är bakteriesamlade.**

4. **Använd skyddsglasögon.**

**Krusman**

[www.krusman.se](http://www.krusman.se)

Iggebygatan 12, 722 20 Västerås, Tel: 021 – 14 92 00, Fax: 021 – 14 92 50  
[info@krusman.se](mailto:info@krusman.se)