

Installation

1. Vid upppackning, kontrollera att kombiduschen är intakt.

Komplett kombinationsdusch 821 3841 levereras i tre delar, i utförande enligt ritning. Markeringsskyltar och installationsanvisningar medföljer.

Kombiduschen skall ha ett flöde av ca 90 liter per minut vid 3 bar för rätt funktion. Rördimensionerna måste anpassas till detta flöde!

Vattenanslutning kallt och varmt vatten: DN 20
Avloppsanslutning: DN 32

Flödes- och tryckregulatorn på ögonduschen arbetar automatiskt mellan 2,4 och 7 bar. Om trycket överstiger 7 bar måste en reduceringsventil monteras.

2. Spola igenom systemet ordentligt så att spån och andra partiklar sköljs bort.
3. Montera duschen så nära riskstället som möjligt. Installera duschen i en höjd av ca 2150 mm över golv.
4. Ventilen öppnas med dragstången/draghandtaget.
5. Fäst nöd/ögonduschskyltarna väl synliga.
6. Kontrollera kombiduschens funktion genom att spola flera gånger.
7. Överlämna instruktionsbladet till skyddsombudet eller ansvarig.

Skötsel- och driftsinstruktion

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.
2. Kombiduschen är ständigt funktionsberedd.
 - **Nödduschen** aktiveras genom att **dragstången/draghandtaget förs neråt**. Ventilen är inte självstängande.
 - **Ögonduschen** aktiveras genom att **tryckplattan förs nedåt**. Ventilen är inte självstängande utan vattnet stängs av genom att tryckplattan förs till utgångsläget.

Duschen skall vara lätt åtkomlig för att snabbt kunna tas i bruk av den nödställda. Blockera ej ytan framför.

Säkerhetsblandare RSK 821 3845, se separat instruktionsblad.
3. **Öva användning kontinuerligt.** Då undviker man att vattnet blir stående i ledningarna för länge.
Gammalt vatten är bakteriesamlade.
4. **Använd skyddsglasögon.**

Krusman

www.krusman.se

Iggebygatan 12, 722 20 Västerås, Tel: 021 – 14 92 00, Fax: 021 – 14 92 50
info@krusman.se