

Installation

1. Vid upppackning, kontrollera att kombiduschen är intakt.

Komplett kombidusch levereras i tre delar. Nöd- och ögonduschskyltar och installationsanvisningar medföljer.

**Nödduschen skall ha ett flöde av 150-200 liter per minut vid 3 bar för rätt funktion.
Rördimensionerna måste anpassas till detta flöde!**

Vattenanslutning kallt och varmt vatten:	DN 32
Avloppsanslutning:	DN 32
Vattenanslutningar säkerhetsblandare:	DN 15

Flödes- och tryckregulatorn på ögonduschen arbetar automatiskt mellan 2,4 och 7 bar. Om trycket överstiger 7 bar måste en reduceringsventil monteras.

2. Spola igenom systemet ordentligt så att spån och andra partiklar sköljs bort.
3. Fäst nöd/ögonduschskyltarna väl synliga.
4. Kontrollera kombiduschens funktion genom att spola flera gånger.
5. Överlämna instruktionsbladet till skyddsombudet eller ansvarig.

Skötsel- och driftsinstruktion

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.
2. Kombiduschen är ständigt funktionsberedd.

- **Nödduschen** aktiveras genom att **dragstången/draghandtaget förs neråt**. Ventilen är inte självstängande.

- **Ögonduschen** aktiveras genom att **tryckplattan förs nedåt**. Ventilen är inte självstängande utan vattnet stängs av genom att tryckplattan förs till utgångsläget.

Duschen skall vara lätt åtkomlig för att snabbt kunna tas i bruk av den nödställda. Blockera ej ytan framför.

Krusman ögondusch 3802 levereras med dammskyddslock. Se till att duschen hålls ren.

Säkerhetsblandare 3857, se separat blad.

3. **Öva användning kontinuerligt.** Då undviker man att vattnet blir stående i ledningarna för länge.

Gammalt vatten är bakteriesamlade.

4. **Använd skyddsglasögon.**

Krusman

www.krusman.se

Iggebygatan 12, 722 20 Västerås, Tel: 021 – 14 92 00, Fax: 021 – 14 92 50
info@krusman.se