

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER



VÄGGAVLOPP

RSK 808 0806	FP 60101	enkel 75mm
RSK 808 0905	FP 60001	enkel 120mm
RSK 808 0814	FP 60201	dubbel 150mm
RSK 808 0822	FP 60301	dubbel 200mm

Väggavloppen är tillverkade av ABS och PP. Vinkeln och stoppmuttrar i ABS. Rör, skarvmuff och 1 ½” mutter i PP. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att (synliga) delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Montering:

Väggavloppet är monterat från fabrik, som på bilderna ovan.

PP-röret (det släta röret) kan kapas i lämplig längd. Vid kapning är det viktigt att man gör det med ett rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas samt rengöras från kapspånor, så att tätningen ej skadas vid montaget.

Rengör detaljer före montage samt smörj tätning. Vi rekommenderar att ev gummitätningar smörjs innan montage, med t.ex. Glidex eller liknande siliconbaserat smörjmedel. Får ej vara oljebaserat!! OBS Demonteras Väggaloppet ska dessa delar smörjas med stor försiktighet !

Skjut i röret i avloppsrörets muff tills röret bottnar (vid osäkerhet om rör bottnat rekommenderar vi att muffdjup mäts och markeras på rör, för att sedan skjuta rör till nivå med markering)

Drag därefter ut röret 1-2mm (max 2mm) ur muff. Denna längd är avsedd att ta upp den ev. längdvidgning som sker pga värme.

Fixera installationen med t.ex. Faluplasts rörclips. Väggavloppet ska fixeras så att det ej kan förskjutas vid senare installation Vi rekommenderar starkt att ha minst två clips på väggavloppets rördel, en nära vinkeln och en nära övergång avlopp.

Tänk på att alltid ha clips före och efter skarv !

Rengöring:

Ingen speciell rengöring ska behövas, annat än avtorkning av synliga delar med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Vid stopp i rörsystem ska rengöring med mekaniska hjälpmedel användas med försiktighet.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensen och tensider

Faluplast