



Skötselråd Operationsvaskar och Vårdhandfat i Corian®

Daglig rengöring

För den dagliga rengöringen räcker det att torka av med en fuktig trasa och vatten. De flesta fläckar och fett tas bort med vatten och diskmedel.

Hela ytan bör rengöras noggrant då och då, för att lustern inte skall utvecklas ojämnt. Använd ett mildt rengöringsmedel t.ex. Jif med slipeffekt för Corian® med sidenmatt finish och diskmedel för högblanka ytor.

Rengör hela ytan med en trasa med mjuka cirkelrunda rörelser. Skölj/torka av med en fuktig duk och torka torrt med papper eller en mjuk trasa. Om du inte blir nöjd med glansen eller om finishen blir ojämn, kan du alltid låta polera om bänken.

Fläckborttagning

Försök med de enkla lösningarna först. Om det fortfarande finns fläckar kvar, använd först en fläcksuddare/skursvamp (Scotch-Brite) om fläcken inte går bort ta lite skurcreme med slipeffekt på en trasa. Gnugga lätt.

Om starka rengöringsmedel eller skursvampar används, bör ytan återställas till sin ursprungliga glans, genom att använda ett mildt rengöringsmedel med slipeffekt. Rengör med cirkelrörelser, så att det behandlade området får samma lyster som resten av skivan. Skölj och torka av.

Se upp med värme

Att hälla kokhett vatten eller annan vätska direkt i vasken/handfatet utan att samtidigt sätta på kallvattenkranen, kan skada ytan.

Vid frågor kontakta oss för support på tel. +46 504-495 121