

# Blandningskärl

## Påfyllning:

1. Anslut blandningskärl till systemet.
2. Fyll behållaren med önskad mängd vatten och glykol.
3. Säkerställ att pumpen är fylld med vatten.
4. Ställ handtaget på blandningsventilen i vertikalt läge.
5. Säkerställ att avstängningsventilen är i stängt läge.
6. Starta pumpen så att vätskorna blandas.
7. Ställ handtaget på blandningsventilen i horisontellt läge och öppna avstängningsventilen.
8. Systemet fylls.
9. Efter avslutad påfyllning skall alla glykolrester avlägsnas från pump och kärl.

## Viktigt:

Vid fyllning av systemet, då pumpen suger från kärlet, måste locket vara uppskruvat så att luft får tillträde.

Om det skulle bli vätska över efter påfyllning så lagra inte denna i blandningskärl. Detta eftersom vätskan kan få ändrade egenskaper vid kontakt med syre.

