

Installation

1. **Duschen skall ha ett flöde av ca 170 liter per minut för rätt funktion. Rördimensionerna måste anpassas till detta flöde.**

Vattenanslutning: DN 25

Montera inte duschen om rätt flöde ej kan garanteras.

2. **Spola igenom systemet ordentligt så att spån och andra partiklar sköljs bort.**
3. Ventilen öppnas med dragstången/draghandtaget.
4. Fäst nödduschskylten väl synligt.
5. Kontrollera nödduschens funktion genom att spola flera gånger.
6. Överlämna instruktionsbladet till skyddsombudet eller ansvarig person.

Skötsel- och driftsinstruktion

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.
2. Nödduschen skall alltid vara funktionsberedd.
Nödduschen aktiveras genom att **dragstången/draghandtaget förs neråt**. Ventilen är inte självstängande utan vattnet stängs av genom att dragstången/handtaget förs tillbaka.
3. Duschen skall vara lättåtkomlig för att snabbt kunna tas i bruk av den nödställda. Blockera ej ytan framför nödduschen.
Se till att duschen hålls ren.
4. **Öva användning kontinuerligt.** Då undviker man att vattnet blir stående i ledningarna för länge.
Gammalt vatten är bakteriesamlade.
5. **Använd skyddsglasögon.**

