

## Installation

1. **Duschen skall ha ett flöde av ca 76 liter per minut för rätt funktion. Rördimensionerna måste anpassas till detta flöde.**

Vattenanslutning: DN 20

**Montera inte duschen om rätt flöde ej kan garanteras.**

2. **Spola igenom systemet ordentligt så att spån och andra partiklar sköljs bort.**
3. Fäst nödduschskylten väl synligt.
4. Kontrollera nödduschens funktion genom att spola flera gånger. Observera att ventilen inte är självstängande.
5. Överlämna instruktionsbladet till skyddsombudet eller ansvarig person.

## Skötsel- och driftsinstruktion

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.
2. Duschen skall alltid vara funktionsberedd.  
**Nödduschen** aktiveras genom att **dragstången/draghandtaget förs neråt**. Ventilen är inte självstängande utan vattnet stängs av genom att dragstången/handtaget förs tillbaka.
3. Duschen skall vara lättåtkomlig för att snabbt kunna tas i bruk av den nödställda. Blockera ej ytan framför nödduschen.  
Se till att duschen hålls ren. Säkerhetsblandare 3845, se separat blad.
4. **Öva användning kontinuerligt.** Då undviker man att vattnet blir stående i ledningarna för länge.  
**Gammalt vatten är bakteriesamlende.**
5. **Använd skyddsglasögon.**

