

Installation

1. Vid uppackning, kontrollera att ögonduschen är intakt.
Komplett ögondusch **RSK 8213884** (KN 1814P) innehåller:
ögondusch med installationsanvisningar och ögonduschskylt.
2. **Duschen skall ha ett flöde av ca 14 liter per minut för rätt funktion!
Rördimensionerna måste anpassas till detta flöde!**

Vattenanslutning: DN 15 inv
Avloppsanslutning: DN 32 inv

Montera inte duschen om rätt flöde ej kan garanteras.
Flödes- och tryckregulatorn arbetar automatiskt mellan 1,5 och 6,5 bar. Om trycket överstiger 6,5 bar måste en reduceringsventil monteras.
3. **Spola igenom systemet ordentligt så att spån och andra partiklar sköljs bort.**
4. Montera duschen i en höjd av 1100 mm från golvet till ögondushmunstyckets överkant.
5. Fäst ögonduschskylten väl synligt.
6. Anslut eventuellt avlopp.
7. Kontrollera ögonduschens funktion genom att spola flera gånger. Observera att tryckplattan inte är självstängande.
8. Överlämna instruktionsbladet till skyddsombudet eller ansvarig person.

Skötsel- och driftsinstruktion

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.
2. Ögonduschen skall alltid vara funktionsberedd.

- **Ögonduschen** aktiveras genom att **tryckplattan förs framåt**. Ventilen är inte självstängande utan vattnet stängs av genom att tryckplattan förs till utgångsläget.
3. Duschen skall vara lätt åtkomlig för att snabbt kunna tas i bruk av den nödställda.
Blockera ej ytan framför ögonduschen.
Ögondusch 821 3884 (KN 1814P) levereras med dammskyddslock på munstyckena.
Se till att duschen hålls ren.
4. **Öva användning kontinuerligt.** Då undviker man att vattnet blir stående i ledningarna för länge.
Gammalt vatten är bakteriesamlade.
5. **Använd skyddsglasögon.**